112 年度-傑可達大屏設定方式





桌面→滑鼠右鍵→顯示設定→進階顯示設定

找到顯示器[IFP Display]

將重新整理的頻率設定成[60]

PS: WINDOWS 11 要找到 Intel 顯示晶片控制中心 需要到[開始→所有應用程式→找到 Intel 顯示晶片控制中心→顯示 器→將顯示 1 和 2 都調整到 60p]

		嘉度面色	1號		
轉挑設定	<u>р</u>	ia.	夜間光線	1129 •	5.5
📕 赤統		255	使用軟領的錄色公局的影響載尤		50
0 藍牙與裝置		-	HDR 史某關於 HDR 的震乱		2
• 網路和網際網路					
🥖 個人化		脑放用和	2M		
III 應用程式		63		1250	
- ● ●●●		0,	 第三人子 第四体の料件を使用すべつ。 第三者用程式構不會回導協议比例繁要,直到您關閉並重新開設它們, 	12370	1
時期與語言		(17)	题示器解析症	1020 - 1000 (建築電道)	
@ 选载		100	調整解析度以符合連接的關示器	1520 × 1060 (JEBERS-H)	
★ 協助工具		в	職示器方向	橫向	÷.
〇 隱私權與安全性					
Windows Update		相關設定	2		
			Let Die MR 22 27 der		



1 Batriel Handle Library	编取额元路、以除遗迹资源预知主	翻示線 2 ISP Display ~~
L設定 A	-Eleventure - sourcestage Planter	and the controloping.
糸統	劉示器資訊	
藍牙裂装置 網節和網際網路	□ IFP Display 顯示器 ≥ 已經標到 Intel(時) UHD Graphics 750	~
個人作	桌面模式 1920 × 1080, 60 Hz 使用曲的做账模式 1920 × 1080, 60 Hz	
應用程式	位元深度 8.位元	
65 月	色彩橋式 RGB 色彩空間 標準動脈範篇 (SDR)	
時間與語言	職示器 2 的顯示卡內容	
遊戲	總揮重新整理的機率 約8000000000000000000000000000000000000	60 Hz 🗸
協助工具	AND	
隱私權與安全性	從桌面移除顯示器 停止Windows 使用云顯示器 (它畫并刻着要使用云顯示器的時時用使專用輕式使用)	閣団 ●
Windows Update		

螢幕的標準設定

解析度 1920 X 1080

比例 建議 125%

(文字比例未設成 100%可能在「極少數」網頁或應用程式造成顯示不完全,若遇到此 狀況時可暫時調回 100%試看看)

	藉度與色彩	
厚找設定 P	· 夜間光線	11日 (11日) 11日 (11日) 11日 (11日) 11日 (11日) 11日 (11日) 11日 (11日) 11日)
*統	·TT 使用軟備的發色以信約前錄載光	
0 輕牙與裝置		0
▼ 網路和網際網路		
/ 個人化	输放印刷器	
■ 應用程式		125% ~ >
8 帳戶	 ● 某些運用经式將不會回應通知比例繁美,直到位屬問並重新開設它們+ 	
9 時期與語言	(17) 顯示器解析度	1920 - 1080 (建築道)
9 遊戲	「「「「「「「「」」」」」「「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」	1350 × 1000 (10/1632-01)
* 協助工具	B) 顯示器方向	横向し、
> 隱私權與安全性		
🕒 └ Windows Update	相關設定	

平常使用

1.開啟電視電源(在螢幕右下角)



2. 開啟擴大機的電源



- (1) 電腦聲音預設從擴大機的喇叭播放,要調整音量大小,請轉[音樂]
- (2) 如果使用這次提供的藍芽麥克風,音量大小調整在 MIC1
- (3) 自己的麥克風→MIC2
- (4) 如果想要使用自己手機或平板將聲音透過擴大機喇叭播放,請用藍芽配對,找到 顯示的名稱,配對後就可以使用。

3.無線麥克風



這次的麥克風很輕,因為主體是上面 藍色的小方塊,可以拿下來 採用 USB 9TYPE C 的充電線,充電線在 麥克風內

對頻很簡單,只要將麥克風靠近擴大 機左下角,會自動對頻,OK後會顯示 頻道是哪一個

可以注意一下顯示的數字是哪個頻道



下方有按鈕可以開啟盒子,裡 面有 USB 充電線

4.切換到電視自己本身的 Android(安卓系統)



用 2 根手指頭同時觸碰螢幕任一個地方,就會出現浮動式選<u>單</u>

當切換到電視本身的系統,就把電視當成一台大的 Android 手機平版(只不過不能任意 安裝 APP)





選擇[應用程式]中的[瀏覽器],就可以上網,包含到 Youtube,,這樣兒童朝會的時間,老師可以使用電腦處理其他事務。

不過因為電腦的聲音預設是從擴大機的喇叭出來,這個時候如果老師要聽電腦的聲音,建議使用耳機會比較好

輸入法切換



